



## LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN

### CHOPERAS

#### CAÑERIAS DE COBRE, ACERO INOXIDABLE Y PLÁSTICO

##### COBRE

##### PRODUCTO K VIP

Diluir al 0,5 % (50 cm<sup>3</sup> en 10 lts. de agua)  
Tiempo de pasada 10 minutos.

##### ACERO INOXIDABLE

##### PRODUCTO K VIP

Diluir al 1 % (100 cm<sup>3</sup> en 10 lts. de agua)  
Tiempo de pasada 5 minutos

##### PLÁSTICO

##### PRODUCTO K VIP

Diluir al 1 % (100 cm<sup>3</sup> en 10 lts. de agua)  
Tiempo de pasada 5 minutos.

En todos los casos enjuague con abundante agua.

### DESINCRUSTACIÓN

Se sugiere este proceso 1 vez por mes o cada vez que se observen incrustaciones.

##### PRODUCTO K LAW

1. Diluir al 0,5 % (50 cm<sup>3</sup> en 10 lts. de agua)
2. Tiempo de pasada 5 a 10 minutos según grado de incrustación.
3. En elementos de cobre no mas de 5 minutos.
4. Enjuague con abundante agua.